

Смарт-кольцо

Руководство пользователя

Требование использования

Это устройство можно использовать только на смартфонах Android и iOS;
Системные требования: Android 6.0 и выше, iOS 10.0 и выше.

Загрузка приложения

Отсканируйте QR-код или войдите в APP Store или App Store, чтобы загрузить и установить приложение. Пожалуйста, примите все соответствующие запросы на разрешение. После установки откройте приложение без входа в систему и привяжите устройство для его обычного использования.



Зарядить кольцо

- Используя этот продукт в первый раз, пожалуйста, зарядите устройство, оно автоматически включится во время зарядки.
- Пожалуйста, используйте прилагаемый кабель для зарядки.
- Прилагаемая зарядка имеет функцию автоматической остановки после полной зарядки, другой зарядный кабель может вызвать обратную зарядку, что приведет к повреждению кольца и несчастным случаям при зарядке;
- Для зарядки используйте зарядную головку, соответствующую требованиям безопасности, зарядную головку с выходным напряжением 5 В или USB-порт компьютера;
- Время зарядки зависит от мощности аккумулятора, и для зарядки аккумулятора от низкого до полного уровня заряда требуется около 1 часа;

- Красный индикатор мигает во время зарядки, зеленый индикатор мигает при полной зарядке, а частота мигания становится медленнее. Если индикатор не мигает во время зарядки, попробуйте переподключить кабель зарядки, чтобы избежать нежелательного контакта, влияющего на эффект зарядки;
- Кольцо не должно находиться в состоянии без питания в течение длительного времени, в противном случае это может привести к отказу зарядки и невозможности включения.

Включение/выключение питания

- Включение: Автоматически включается при зарядке.
- Выключение: нажмите «Выключить» на странице устройства в приложении (выключение и сохранение после полной зарядки, если устройство не используется).

Введение в функцию приложения

Здоровые три кольца

- Упражнения (верхняя половина внешнего кольца): данные поступают из упражнений, а данные за день очищаются рано утром (непрерывная ходьба, бег или упражнения в течение более 10 минут считаются одним упражнением). В личной информации можно задать различные цели упражнений.
- Калории (внутренний цикл): данные поступают из упражнений и количества шагов. Очистите данные за день рано утром и установите различные цели по калориям в личной информации.
- Стояние (нижняя половина внешнего кольца): Источник данных (если количество шагов превышает 20 непрерывно в течение часа, одно стояние будет отображаться в часах). Очистите данные за день рано утром и установите различные цели стояния в личной информации.
- Сводная гистограмма:
Рисунок 1 Калории: запишите почасовое распределение калорий с 0:00 до 23:00.

в течение дня.

Рисунок 2. Упражнение: Запишите распределение продолжительности упражнений по часам с 0:00 до 23:00 в течение дня.

Рисунок 3. Стояние: запишите почасовое распределение стояния с 0:00 до 23:00 в течение дня.

Подсчет шагов

- Записывайте количество шагов в режиме реального времени каждый день, сбрасывайте счетчик до нуля рано утром, устанавливайте целевое количество шагов и проверяйте процент выполнения.
- Гистограмма: Распределение шагов по часам с 0:00 до 23:00 в течение дня, а также гистограмма будет отображаться в соответствующее время, когда генерируются шаги.
- История: отображение количества шагов, достигнутых целей и расстояния в каждый момент времени.

Упражнение

- Продолжительность ежедневных упражнений, частота упражнений и количество сожженных калорий.
- Гистограмма: Распределение шагов по часам с 0:00 до 23:00 в течение дня, а также гистограмма будут отображаться в соответствующее время во время тренировки.
- Записи об упражнениях: общее количество калорий, общая продолжительность и общее количество тренировок.

Спать

- Наденьте кольцо, чтобы заснуть, а при подключении к приложению вы сможете проверить качество сна, глубину сна и время бодрствования, а также просмотреть исторические данные, например, о сне.

Частота сердечных сокращений/артериальное давление/кислород в крови

- Когда кольцо подключено, измерения могут быть инициированы приложением, а также могут быть просмотрены исторические данные и графики кривых. Кольцо автоматически измеряется каждые 2 часа по умолчанию. (Мониторинг остановки зарядки и состояния сна)

Поиск устройств

- Вам нужно подключиться к приложению. После подключения ваш телефон может искать кольцо, а светодиодный индикатор кольца будет мигать, чтобы напомнить вам об этом.

Удаленная фотосъемка

- При подключении к приложению, приложение входит в интерфейс удаленного управления камерой. Встряхните кольцо, и оно автоматически сделает снимок после обратного отсчета в 3 секунды, позволяя приложению получить доступ к сохраненным селфи в ш...

Другие настройки

- Восстановить заводские настройки: очистить текущие шаги, калории и некоторые показатели ED. настройки приложения для кольца и восстановление настроек по умолчанию.

Обслуживание

- Содержите кольцо в чистоте и порядке;
- Не используйте в условиях высокой температуры и влажности в течение длительного времени;
- Обратите внимание на очистку и техническое обслуживание зарядного устройства;
- При длительном неиспользовании следует заряжать устройство примерно каждые 20 дней, а также хранить при полностью выключенном питании.

Совет: данный продукт не может быть продан как медицинское устройство.

1. Bluetooth отключается за пределами расстояния во время использования и не может инициировать функцию поиска звонка до повторного подключения.
2. Во время использования Bluetooth могут быть случайные отключения. Пожалуйста, переподключитесь (если не подключено более пяти минут, требуется ручное подключение).

Общие способы устранения неполадок

Если возникнут какие-либо проблемы во время использования кольца, обратитесь к следующим терминам для их решения. Если проблема все еще существует, обратитесь к дилеру или уполномоченному ремонтному персоналу.

1. Невозможно выполнить поиск звонка Bluetooth.

① Уровень заряда батареи слишком низкий, подключите зарядное устройство для зарядки.

2. Приложение автоматически отключается от кольца.

① Уровень заряда батареи слишком низкий, подключите зарядное устройство для зарядки.

② Расстояние между телефоном и звонком слишком большое, отключитесь, уменьшите расстояние и автоматически подключитесь снова.

3. Кольцо имеет короткий срок службы.

① Аккумулятор заряжен не полностью, обеспечьте достаточное время зарядки.

4. Кольцо не может быть заряжено должным образом.

① Проверьте, пригоден ли аккумулятор к использованию, так как его производительность может снизиться через несколько лет использования.

② Нормально ли заряжается зарядное устройство? Попробуйте обновить зарядное устройство.

Безопасность

- Никогда не позволяйте детям и домашним животным играть с данным изделием, которое содержит компоненты, которые могут вызвать удушье;
- Не заменяйте батарею, не вскрывайте корпус и не разбирайте изделие без разрешения, в противном случае это может создать угрозу безопасности;
- Не подвергайте изделие воздействию очень высоких или очень низких температур; Не используйте данного изделия в условиях высокой температуры и влажности; не используйте химические реагенты для чистки изделия;
- Не помещайте изделие в среду с высокой температурой и высоким давлением, аккумулятор может взорваться; Не носите изделие во время зарядки; Не заряжайте изделие, если оно влажное.